

## Bauanleitung: Bühne BR 111

- Bühnen für beide Lokseiten gleich
- Geländer 4 an der Ätzmarkierung 5 nach HINTEN rund biegen,
- Mittelstreben unten S - förmig biegen
- fertig ausgerichtetes Geländer in Grundplatte 1 einlöten
- ausrichten
- Eckteile 2 90° biegen
- die Eckteile können an die Grundplatte eingesteckt werden, die längere Seite kommt an die Seite der Grundplatte
- Eckteile anlöten
- grundieren und schwarz lackieren
- Warnanstrichdecal aufbringen und mit Mattlack fixieren
- die fertige Bühne wird auf dem Lokrahmen aufgesteckt, dazu den Rahmen an den Enden befeilen

