Betreibsanleitung: elektrostatisches Begrasungsgerät Bauart „Heizer“

Einführung:

Sollte es Rückfragen geben, wenden Sie sich einfach telefonisch oder per Mail an uns, wir helfen Ihnen natürlich gerne.

Begrasungsgerät Bauart “Heizer”
Die - Digitalzentrale in Zusammenarbeit mit
Helmut Schäfer und IMModell©

Vorsicht Hochspannung

! maximal 12 Volt Wechselspannung anschließen !

Nicht die Krokodielklemme und das Sieb gleichzeitig berühren oder beides kurzschließen!
Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Betrieb oder Umgang mit dem Gerät !

Vorsicht offen liegende Spannungen
nur in Laborumgebung zu verwenden

www.digitalzentrale.de

Zusammenbau:

Das Sieb wird in den dafür vorgesehenen Schlitz auf der einen Seite des Zylinders eingesetzt, der Diodenstecker auf der anderen Seite, dieser dient gleichzeitig zum abschalten (einfach Stecker ziehen).

Anschluß:

Wie auf dem Aufkleber zu lesen sollte das gerät mit 12 V Wechselspannung betreiben werden. Hier kann man jedoch ohne Probleme ein Zubehörtrafo verwenden, alles bis 22 V Wechselspannung funktioniert einwandfrei. Bitte prüfen sie die Spannung am Ausgang des Trafos diese darf 22 Volt nicht überschreiten.
Im Allgemeinen gilt, je höher die Spannung umso stärker wird das elektrische Feld am Sieb.

Die zu begrünende Fläche wird mit Weißleim oder Tapetenleim bzw. einem leicht zähflüssigen und auf Wasser basierendem Leim eingeleimt. Anschließend das Kabel mit der Krokodielklemme mit einem Nagel am Rand der vorbereiteten Fläche eingesteckt.

Jetzt können sie den Diodenstecker ins Gerät stecken. In das Sieb werden nun die Grasfasern gegeben. Dann kann man mit dem Sieb unter einer leicht schüttelnden Bewegung ca. 3 bis 5 cm über der Leimfläche begrünen.

Hier sollten sie etwas üben, und werden den für sich optimalen Erfolg bald herausfinden.

Abschließend wünschen wir viel Erfolg beim Zusammenbau und viel Spaß beim anschließenden begrünen!

Ihr Digitalzentrale – Team

Die Digitalzentrale • Yves Lange (Dipl. Inf. FH) • Waldstraße 14 • 08141 Reinsdorf, OT Vielau
Telefon: +49 (0)375-60 68 98 99 • Telefax: +49 (0)375-692 31 73